

ご注意

- ・本機はライン出力ボリュームを内蔵しています。ライン出力ボリュームは絞った状態（30）に設定し、出荷しています。
- ・本機をプリアンプ、インテグレートッド（プリメイン）アンプなどと接続してお使いの場合、ライン出力ボリュームは最大値（78）に固定してお使いください。

ライン出力ボリュームを最大値（78）に固定する方法

- ① 製品本体のVOL+ ボタン押して出力ボリュームを最大値（78）まで上げます。
 - ② VOL+ ボタンを長押しします。
- 詳細は取扱説明書の16ページをご確認ください。

- ・本機をパワーアンプと直接接続してお使いの場合、本機のライン出力ボリュームは最小（0）にしてから接続してください。