

ご注意

- 本機はライン出力ボリュームを内蔵しています。ライン出力ボリュームは絞った状態（30）に設定し、出荷しています。
- 本機をプリアンプ、インテグレートッド（プリメイン）アンプなどと接続してお使いの場合、ライン出力ボリュームは最大値（78）に固定してお使いください。
ライン出力ボリュームを最大値（78）に固定する方法
 - ① 製品本体の **VOL+** ボタン押して出力ボリュームを最大値（78）まで上げます。
 - ② **VOL+** ボタンを長押しします。詳細は取扱説明書の「音量を調整する」をご確認ください。
- 本機をパワーアンプと直接接続してお使いの場合、本機のライン出力ボリュームは最小（0）にしてから接続してください。